

“Error 2” wordt weergegeven op het display

► Oorzaak

Fout 2 is in 95% van de gevallen geen technisch defect maar een veiligheidsmodus van uw koffiemachine doordat deze aan koude is blootgesteld (bijvoorbeeld indien de verwarming 's nachts niet opstaat in de ruimte waar het apparaat zich bevindt). Fout 2 komt voornamelijk 's morgens voor als het apparaat wordt ingeschakeld.

► Oplossing

Indien deze fout wordt weergegeven, raden wij u aan om de koffiemachine in een verwarmde ruimte te plaatsen, het waterservoir met heet water te vullen zodat de temperatuur sneller stijgt, en de koffiemachine om de 5 à 10 minuten opnieuw in te schakelen zodat deze de normale staat opnieuw bereikt.

Deze handeling kan tot 30 minuten in beslag nemen.

► Noot

Om het risico op storing te beperken, moet u ervoor zorgen dat er zich in de buurt van het apparaat geen warmtebron (bijvoorbeeld een broodrooster, een mini-oven, enz.) bevindt.

Indien deze fout blijft optreden (bijvoorbeeld overdag terwijl het apparaat reeds meerdere malen koffie heeft gemaakt), **moet het apparaat terug naar de fabriek.**

► Oplossing door de dienst aftersales

Heeft deze handleiding u niet geholpen? Vul dan nu een aanvraag in voor een oplossing door de dienst aftersales.



[Klik hier](#)

