

jura[®]



Bedienungsanleitung
Instructions for Use
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual
Manual de instruções
Bruksanvisning
Руководство по
эксплуатации
Instrukcja obsługi



Roestvrijstalen isoleer-melkhouder

- ⚠ Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de roestvrijstalen isoleer-melkhouders met een vulhoeveelheid van 0,4 l resp. 0,6 l.

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

De roestvrijstalen isoleer-melkhouder is bedoeld om koel bijgepulde melk koel te houden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van de melkhouder volledig door en neem de aanwijzingen in acht. De garantie vervalt bij beschadigingen of gebreken die resulteren uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van de melkhouder en geef deze door aan volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid

Zo voorkomt u schade aan de gezondheid en schade aan de melkhouder:

- Bewaar de melkhouder, als deze niet wordt gebruikt, altijd **geopend**.
- Vul geen ijsblokjes of koolzuurhoudende vloeistoffen in de melkhouder.
- Vul de melk niet permanent bij. De reeds in de melkhouder aanwezige melk kan slecht zijn.
- Als na gebruik nog melk overblijft, dient u deze in een ander bakje en niet in de melkhouder te bewaren.
- Plaats de roestvrijstalen isoleer-melkhouder en de afzonderlijke onderdelen **niet** in de vaatwasser.
- Bescherm de melkhouder tegen warmtebronnen.

In gebruik nemen

- i** Spoel de roestvrijstalen isoleer-melkhouder vóór het eerste gebruik grondig uit.

- i** Met de lange melkslang kan de melkhouder op een grotere afstand van de machine worden geplaatst. U kunt de melkslang echter ook tot drie reserveslangen à 120 mm toesnijden.
- ▶ Steek de melkslang (1), het aansluitgedeelte (2) en de zwarte rubberen afdichting (3) in elkaar en verbind de onderdelen met de afdekking (4).
- ▶ Plaats de transparante rubberen afdichting (6) in de afdekking (5).
- ▶ Steek de rechte kant van de metalen buis (7) vervolgens in de rubberen afdichting (6).
- ▶ Vul melk in de melkhouder en sluit de afdekking. Gekoeld bijgevoelde melk wordt in de gesloten melkhouder gedurende ca. 8 uur gekoeld.
- ▶ Verbind de melkslang (1) met uw volautomaat. Steek het einde van de melkslang zonder aansluitgedeelte hiervoor op het aansluitgedeelte dat met uw volautomaat meegeleverd is.

Reiniging en onderhoud

- i** Gebruik voor de reiniging geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen of harde voorwerpen. Hierdoor kan de coating van de roestvrijstalen isoleer-melkhouder beschadigd raken.
- i** Om hygiënische redenen adviseren wij de melkslang regelmatig (ca. om de 3 maanden) te vervangen. Reserveslangen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- ▶ Spoel de roestvrijstalen isoleer-melkhouder en de afzonderlijke onderdelen grondig schoon onder stromend water. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.

www.jura.com