

Meldingen op het scherm met betrekking tot het waterreservoir


► Situaties

“Vul water” of “Vul reservoir” wordt weergegeven op het display maar het waterreservoir zit vol.

“Vul het waterreservoir” wordt niet weergegeven ook al is het waterreservoir leeg.

► Mogelijke oorzaken

De vlotter van het waterreservoir zit vast.



Controleer de positie van de zwarte vlotter in een “plastic behuizing” onder in het waterreservoir. Deze moet stijgen wanneer het waterniveau deze onderdompelt en dalen zodra het water erboven gaat.

Het waterreservoir zit vol kalkaanslag.

► Oplossing

Ontkalk het waterreservoir:
Verwijder het waterreservoir. Indien u een CLARIS filterpatroon gebruikt, verwijder deze dan.

Los 3 JURA ontkalkingstabletten op in het volledig gevulde waterreservoir. Laat het waterreservoir gedurende meerdere uren staan met de ontkalkingsoplossing erin (bijvoorbeeld gedurende de nacht).

Ledig het waterreservoir en spoel het grondig. Indien u een CLARIS filterpatroon gebruikt, plaats deze dan terug.
Vul het waterreservoir met vers water en plaats deze terug.

Indien deze oplossing niet heeft geholpen, tik dan zachtjes op de plaats van het waterreservoir waar de vlotter zich bevindt.

► Oplossing door de dienst aftersales

Heeft deze handleiding u niet geholpen? Vul dan nu een aanvraag in voor een oplossing door de dienst aftersales.



[Klik hier](#)

