

Filter wechseln

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.



Filterpatrone CLARIS Pro Smart
Art.: 72819
1 Stück

Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi
Art.: 24146
1 Stück

