

## JURA 3 in 1 Reinigingstabletten

Tabletten voor het reinigen van JURA koffieautomaten  
UFI: AD70-Q04A-300P-Q9TM

### Werking

Speciaal voor JURA koffieautomaten ontwikkelde alkalische reinigingstabletten voor het grondig verwijderen van koffie, vet en koffieresten. De formule is exact afgestemd op het gebruik in JURA koffieautomaten. Hierdoor is een uiterst effectieve reiniging gegarandeerd. Het gebruikte materiaal in de automaten wordt ontzien, voor een langere levensduur van uw koffieautomaat. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het reinigen van thermoskannen en andere reservoirs/apparaten waarin afzettingen kunnen ontstaan. Daarbij moet erop worden gelet dat de tabletten bij een watertemperatuur van minstens 90°C worden opgelost.

#### Eigenschappen

Tablet, cilindervormig, onder gebogen, boven half rond  
Kleur: onder wit/midden donkerblauw/boven lichtblauw  
Neutrale geur, hoogte: < 15,2 mm  
Diameter: 16,1 mm ± 0,1 mm  
Gewicht: 3,4 g ± 0,1 g In water oplosbaar.  
Oplostijd (0,25 l/90 °C): < 10 min

#### Ingrediënten

(volgens verordening (EG) Nr. 648/2004)

SODIUM CARBONATE  
SODIUM CITRATE  
SODIUM GLUCEPTATE  
SODIUM CARBONATE PEROXIDE  
SODIUM SULFATE  
ADIPIIC ACID  
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE  
MAGNESIUM STEARATE  
SODIUM LAURYL SULFATE  
COLORANT

Informatie over de ingrediënten vindt u [hier](#).

#### Geadviseerde toepassing

1. Plaats een houder onder de koffie-uitgifte.
2. Begin de reinigingsprocedure zoals beschreven in de bedieningshandleiding.
3. Gooi de tablet op het gewenste tijdstip in de vultrechter voor voorgemalen koffie.
4. Voor de verdere procedure volgt u de beschrijving in de bedieningshandleiding.

#### Verpakkingseenheden

Opvouwbaar doosje met 2 tabletten in de blisterverpakking, opvouwbaar doosje met 6 tabletten in de blister  
Verpakking met 25 tabletten, verpakking met 100 tabletten  
Artikelnummers: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225, 25045, 25053

### Toxicologische en milieutechnische informatie

Het product is agressief, d.w.z. dat het bij kortstondig, langdurig of herhaald contact met de ogen en de huid een ontsteking kan veroorzaken. Het product voldoet aan de voorwaarden van biologische afbreekbaarheid overeenkomstig de verordening voor detergenten (EG) nr. 648/2004.

### Aanwijzingen voor de behandeling, opslag en afvalverwijdering

Houder goed gesloten houden, beschermen tegen luchtvochtigheid, water en warmte.  
Afvallcode product: 20 01 29

### Gevaren

Waarschuwing

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

### Eerstehulpmaatregelen

Bij een ongeval of onwel worden onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk gebruiksaanwijzing of veiligheidsdatasheet overhandigen).

**Algemene opmerkingen:** geen speciale maatregelen vereist. **Na inademing:** zorg voor frisse lucht. **Na contact met de huid:** ogenblikkelijk met water afspoelen. **Na contact met de ogen:** spoel de ogen met geopende oogspleet enkele minuten onder stromend water af en raadpleeg een arts. **Na inslikken:** spoel de mond uit en drink vervolgens voldoende water. Geen braken teweegbrengen. Bij aanhoudende klachten moet u een arts raadplegen.

**JURA Elektroapparate AG**  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33  
[jura.com](http://jura.com)

**JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH**  
Postfach 99 01 44  
D-90268 Nürnberg  
Tel.: +49 (0) 911 25 25-0  
[de.jura.com](http://de.jura.com)

**JURA Gastro Vertriebs-GmbH**  
An der Zugspitze 1  
D-82491 Grainau  
Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0  
[juragastroworld.de](http://juragastroworld.de)