








## De melk schuimt niet

Indien de melk niet schuimt, zijn er twee oplossingen die kunnen helpen:

### ► Oplossing 01





Het melkpijpe is vuil. Het pijpje moet volledig worden gereinigd. Dit kan door een reinigingsproces te starten of door het pijpje volledig te demonteren en onder water te houden.

GIGA 6







Zet het melksysteem terug in elkaar. Hou tijdens deze handeling rekening met de pijlen die op de afzonderlijke onderdelen staan.

Z8 – Z6



S8 – E8 Versie 2 (met Profi-uitloop voor microschuim)




(met uitloop voor microschuim)






J9 – J6

E-serie Versie 1 – F-serie – D-serie




Profi-uitloop voor microschuim






## ENA 8



## ENA Micro 9





## A9 – A7



### ► Oplossing 02

Het aanzuigslangetje is dichtgeklapt. Om dit weer open te krijgen, volstaat het om er even in te knijpen.



### ► Noot

Indien noch oplossing 1 noch oplossing 2 uw probleem hebben opgelost, moet het aanzuigslangetje worden vervangen. Hiervoor kan een aanvraag worden ingediend bij onze dienst via e-mail naar [helpdesk@bodartservicehouse.be](mailto:helpdesk@bodartservicehouse.be).

### ► Oplossing door de dienst aftersales

Heeft deze handleiding u niet geholpen? Vul dan nu een aanvraag in voor een oplossing door de dienst aftersales.



[Klik hier](#)

